M3200

快速安装指南

尊敬的用户:

感谢您购买联想多功能一体机!

我们坚信您一定会对本联想多功能一体机所具有的众多功能、高品质的输出及简便易用的特点留下深刻的印象!

下面按顺序列出了联想多功能一体机的简要安装步骤。

详细情况，请查阅用户手册和随机光盘。

1 装箱清单



请将包装材料保存好，以便再次搬运时使用。如果因未正确包装本多功能一体机而导致的任何损坏，不在联想承保范围内。

2 安装硒鼓单元

A. 拆掉硒鼓单元包装，并向两侧轻轻摇动5到6次，使硒鼓中的墨粉分布均匀。



为了避免对硒鼓单元造成损坏，切勿将硒鼓单元长时间暴露在阳光或室内光线下。

切勿拆下页数启动器（透明塑胶），当多功能一体机预热时，页数启动器将会自动弹开。



B. 打开多功能一体机顶盖。



C. 拿住硒鼓单元的手柄，将其装入多功能一体机中。



D. 合上顶盖。

3 安装塑料支撑板和拉出文稿托盘

A. 将塑料的文稿支撑板和纸张支撑板装到多功能进纸器上。



B. 拉出文稿托盘以及伸长翼板。

C. 如果为A4或Letter大小的纸张，请朝图示方向拉出挡纸器。



4 装纸

A. 调整导纸板，使其宽度与要使用的纸张大小相一致。

B. 抖散开纸张。

C. 按下纸张调整杆。当按下调整杆时装入纸张。确认打印面朝向传真设备（即打印面朝下），并应确认纸张调整杆位于纸张标记线之下。本多功能一体机的进纸器最多可盛放200张普通纸，或10个信封。

5 安装电话听筒、电源线以及电话线



不要连接并口电缆或USB电缆。

6 如果与外接应答设备共用一条电话线路，则将其连接到外接插座上



注: 如果有外接应答设备，请将接收模式设置为“外接应答设备”。（详细信息，请参考用户手册中连接外接应答设备部分。）

7 选择接收模式

通过重复按**接收模式**键，直到屏幕上显示出您想使用的设置，便可选择最适合您需要的模式。

FAX ONLY

适用于专用传真线路。
将每个呼叫都当作传真。

FAX/TEL

适用于在同一线路上接收传真及普通电话。
本多功能一体机将应答每一个呼叫: 自动接收传真或发出伪振铃以通知您接听电话。

TAD:ANSWER MACH.

适用于使用了外接应答设备。
外接应答设备将应答每一个呼叫并记录留言。如果是传真，便打印出来。
请确认外接应答设备已连接到外接插座上。

MANUAL

可控制每一个呼叫，但必须亲自应答每个呼叫。

更详细的信息，请参考用户手册中的**接收模式设置**。

8 设置日期与时间

A. 按**菜单/设置**键，然后按数字 (1)、(1)。

```
1.DATE/TIME
YEAR:XX
```

B. 输入代表年份的后两位数字，然后按**菜单/设置**键。

```
MONTH:XX
```

C. 输入代表月份的两个数字，然后按**菜单/设置**键。

```
DAY:XX
```

D. 输入代表日期的两个数字，并按**菜单/设置**键。

```
TIME:XX:XX
```

E. 按24小时制输入时间，并按**菜单/设置**键。

F. 按**停止/退出**键。

9 设置本机标志ID

A. 按**菜单/设置**键，然后按数字(1)、(2)。

```
2.STATION ID
FAX:
```

B. 输入传真号码，然后按**菜单/设置**键。

```
TEL:
```

C. 输入电话号码，然后按**菜单/设置**键。

```
NAME:
```

D. 用拨号盘以及如下的字符对照表，输入您的姓名，然后按**菜单/设置**键。可使用右键头来输入空格。

E. 按**停止/退出**键。

更详细的信息，请参考用户手册中的**输入文本**。

按键	一次	二次	三次	四次	五次
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	Z	9

LE8415001

连接与设置多功能一体机和计算机

开始之前

- 在任一Windows应用程序中将多功能一体机用作打印机和扫描仪之前，必须先设置硬件及安装驱动程序。
- 如果要使用USB接口，请购买相应的电缆。本多功能一体机随机提供有一根IEEE 1284双向并口电缆。（未提供USB电缆）

只能使用有屏蔽（即与IEEE 1284兼容）的并行接口电缆或长度不超过6英尺（1.8米）的USB电缆。

请按本指南中与您的操作系统和接口相对应的步骤进行操作。

随机光盘中所包含的信息

Windows®

您可在此光盘上找到所需的各种信息。

多功能套装软件

多功能套装软件包括如下功能程序:

打印机驱动程序、扫描仪驱动程序、PC-FAX软件以及远程设置程序。

BUNDLED**软件**

可安装多个实用程序。

- Presto!™ PageManager
  可使用扫描仪功能及面板上的扫描按键。
- 联想OCR
  可将图像转换为文本。

1. 安装多功能套装软件

适用于Windows 95/98/98SE/Me/2000用户

第1步 从电源插座中拔掉电源线，如果已连接了接口电缆，则拔掉与计算机相连的接口电缆。

第2步 打开计算机。

对于Windows 2000 Professional操作系统，必须以管理员身份登录。

第3步 将随机光盘插入光盘驱动器中，显示器屏幕出现安装程序主窗口。

如果未自动运行安装程序，可通过点击开始、运行，然后输入x:\ setup.exe（其中x:\为光盘驱动器盘符）来启动此安装程序。

1. 点击多功能套装软件/用户手册。

2. 点击多功能套装软件，然后点击安装。请参见注释*1。



3. 当出现多功能 Software Suite安装程序窗口时，请点击下一步按钮，开始安装多功能 Software Suite。请参见注释*2。



4. 当出现安装类型窗口时，请选择标准，然后点击下一步按钮。将复制应用程序文件到计算机中。



适用于并口电缆



适用于USB电缆



5. 出现连接电缆窗口。

接下页

*1 多功能套装软件中包括有打印机驱动程序、扫描仪驱动程序、PC-FAX软件、远程设置程序以及True Type字体等。

*2 如果在安装过程中出现了错误，或计算机中已安装了多功能套装软件，则请先卸载它，然后再安装。

适用于并行接口电缆用户

第4步　用并口电缆连接多功能一体机与计算机。

A. 将并行接口电缆连接到多功能一体机的并行端口，并用簧片夹固定。

B. 将并行接口电缆连接到计算机上的并行端口，并用两个螺钉固定好。
关于您计算机的并行打印端口的位置，请参见您的计算机用户手册。



第5步　将多功能一体机电源插头插入电源插座中，打开多功能一体机。

第6步　请按屏幕提示进行安装。

(适用于Windows® 95/98/98SE/Me用户)



1. 在连接电缆窗口中，点击下一步按钮。

2. 当出现以上窗口时，请点击完成按钮，然后等待计算机重新启动，并继续下面的安装。

已安装了联想PC FAX软件和打印机驱动程序，至此已完成了驱动程序安装。

(适用于Windows® 2000 Professional用户)

1. 在连接电缆窗口中，点击下一步按钮。

3. 当出现没有找到数字签名对话框时，请点击是以安装驱动程序。

2. 当出现以上窗口时，请点击完成按钮，然后等待计算机重新启动，并继续下面的安装。

已安装了联想PC FAX软件和打印机驱动程序，至此已完成了驱动程序安装。

适用于USB接口电缆用户

第4步　将设备电源插头插入电源插座中，打开多功能一体机。

第5步　用USB电缆连接多功能一体机与计算机。
（安装程序窗口可能需要几秒钟才会显示出来。）

第6步　将自动开始安装联想驱动程序。请按屏幕提示进行安装。



(适用于Windows® 98/98SE/Me用户)



1. 在添加打印机向导窗口，请选择BRUSB: USB打印机端口，然后点击下一步按钮。



2. 点击是，接受默认的打印机名称，然后点击下一步按钮。



3. 选择是（推荐），然后点击完成按钮。将打印出一张测试页，您可查看本多功能一体机的打印质量。



4. 如果测试页打印输出正确，请点击正确按钮。如果点击了不正确按钮，则屏幕上将出现纠正问题的提示。



5. 选择“是，立即重新启动计算机”，然后点击完成按钮。

已安装了联想PC FAX软件和打印机驱动程序，至此已完成了驱动程序安装。

(适用于Windows® 2000用户)

1. 当出现没有找到数字签名对话框时，请点击是以安装驱动程序。

2. 选择“是，立即重新启动计算机”，然后点击完成按钮。

已安装了联想PC FAX软件和打印机驱动程序，至此已完成了驱动程序安装。

适用于Windows NT Workstation Version 4.0用户

第1步　请检查计算机是否打开。

必须以管理员身份登录。

第2步　用并口电缆连接多功能一体机与计算机。

A. 将并行接口电缆连接到多功能一体机的并行端口，并用簧片夹固定。

B. 将并行接口电缆连接到计算机上的并行端口，并用两个螺钉固定好。关于您计算机的并行打印端口的位置，请参见您的计算机用户手册。



第3步　将多功能一体机电源插头插入电源插座中，打开多功能一体机。

第4步　将随机光盘插入光盘驱动器中。随后，请按屏幕提示进行安装。

(步骤与Windows 95/98/98SE/Me/2000用户的 第3步 的1-4相同)

5. 选择“是，立即重新启动计算机”，然后点击完成按钮。

已安装了联想PC FAX软件和打印机驱动程序，至此已完成了驱动程序安装。

适用于Windows XP用户

第1步 从电源插座中拔掉多功能一体机的电源线，如果接有接口电缆，也请拔掉。

第2步 打开计算机。

注：如果在安装程序运行之前，出现了"找到新硬件向导"窗口，请点击取消按钮以退出此向导，然后从光盘驱动器中启动安装程序。

第3步 将随机光盘插入光盘驱动器中，计算机屏幕出现安装程序主窗口。
如果未自动运行安装程序，可通过点击开始、运行，然后输入x:\ setup.exe（其中x:\为光盘驱动器盘符）来启动此安装程序，然后选择M3200。

1. 点击多功能套装软件/用户手册。

2. 点击安装多功能套装软件。



3. 选择接口电缆，然后点击下一步按钮。

第4步 用并口电缆或USB电缆连接多功能一体机与计算机。

第5步 将电源线插头插入电源插座中（如果需要，请打开多功能一体机电源开关），打开多功能一体机。将自动开始安装联想驱动程序。

第6步 请按屏幕提示进行安装。



1. 当出现以上窗口时，点击下一步按钮，开始安装PC-FAX和远程设置程序。



2. 选择应用程序文件安装目的文件夹。如果不想使用默认目录，可点击浏览按钮来选择一个新的文件夹，选择完目的文件夹之后，请点击下一步按钮继续安装。



3. 选择完程序组之后，请点击下一步按钮。



4. 如果出现此窗口，请选择要安装的组件，然后点击下一步按钮。

5. 开始进行安装。



6. 如果出现此窗口，请选择要用来发送PC-FAX的机型，然后点击确定按钮。

7. 点击“是，立即重新启动计算机”，然后点击完成按钮。

如果想要只安装完整的打印机驱动程序，请执行以下操作步骤:

* 如果所用操作系统为Windows XP专业版:
依次点击开始 – 打印机和传真 – 添加打印机。

* 如果所用操作系统为Windows XP家庭版:
依次点击开始 – 控制面板 – 打印机和其它硬件 – 打印机和传真 – 添加打印机。

1. 点击“下一步”按钮。
2. 选取自动检测和安装即插即用打印机，然后选择添加本地打印机到这台计算机上。
3. 点击“下一步”按钮。
4. 选择打印机端口，然后点击下一步按钮。
5. 点击从磁盘安装，然后点击浏览按钮。
6. 打开目录X:\WXP\ADDPRT。
7. 点击确定按钮。
8. 然后按照屏幕提示进行安装。

注：安装过程中可能会出现警告信息，请点击仍然继续按钮。

2. 安装BUNDLED软件

如果要使用本多功能一体机的扫描仪功能，则必须安装下列软件:

* Presto!™ PageManager (扫描仪软件)
* 联想OCR软件

第1步 将随机光盘插入光盘驱动器中，显示器屏幕出现安装程序主窗口。
如果未自动运行安装程序，可通过点击开始、运行，然后输入x:\ setup.exe（其中x:\为光盘驱动器盘符）来启动此安装程序。

第2步 点击BUNDLED软件

第3步 点击Presto!™ PageManager，开始安装Presto!™ PageManager。

第4步 安装完Presto!™ PageManager之后，请点击联想OCR以开始安装OCR软件。

至此，已安装完毕Presto!™ PageManager和联想OCR软件。您以后便可将本多功能一体机作为打印机或扫描仪来使用。